

こたつコード 安全上のご注意



警告

こたつ以外の電気器具には使用しない



こたつ用コードを

傷つけない、引っ張らない、無理に曲げない
ねじらない、重いものをのせない、固定しない
束ねて使用しない、
損傷、感電、火災の原因となります



傷んだコードやプラグは使用しない

感電、ショート、発火の原因となります



断線

コードを動かすと消えたりする場合、内部の心線が
断線しています。火災の原因となりますので、使用
しないで下さい



電源

電源は AC100V で 15A 以上のコンセントから単独
で使用して下さい。他の器具を併用すると分岐コンセ
ント部が発熱し、発火することがあります